

Chronologische Auflistung Anlieferung Unterflurcontainer

Schritt 1



Transport des kompletten UFCs

Am Vortag werden die Betonelemente vorgeladen sowie die Unterflur Container sowie die Sicherheitsplattformen eingebaut.

Schritt 2



Versetzen der Betonelemente

Der Kranführer bringt die Versetzungshaken am Betonelement an. Anschliessend wird das Betonelement in die Baugrube gehoben. Der Techniker gibt dem Kranführer Anweisungen, um das Betonelement genau zu platzieren.

Schritt 3



Einbau der Unterflurcontainer

Um den Einbau fertig zu stellen, werden die fehlenden Komponenten wie z.B. das Entleerungssystem montiert und auf die Funktion getestet.

Schritt 4



Endreinigung

Um die Montage abzuschliessen, wird eine Endreinigung der Sammelstelle vorgenommen. Alle Einwurfsäulen werden auf die Funktionen auf allfällige Mängel geprüft und kontrolliert.